น้ำยาอุดรอยรั่ว
สำหรับเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง



TR1163.AL.H4.S2 EXTREME ULTRA 6ML 1/4 SAE +FLEX BOX
ชุดน้ำยาอุดรอยรั่วแบบมี UV สีเรืองแสงสำหรับเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น /ตู้แช่แข็ง

ปริมาณน้ำยา 1 หลอด 6 ml. มาพร้อมอะแดปเตอร์ ¼” 1 ตัว สายต่อ 1 เส้น

ใช้ได้กับระบบที่มีน้ำมันคอมเพสเซอร์ 700 ml. หรือ 72,000 Btu. (21 kW) สามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.3 มม. ได้อย่างถาวรใช้ได้กับทุกสารทำความเย็น (ยกเว้นแอมโมเนีย) หากระบบใหญ่กว่า 72,000 Btu. ให้เพิ่มปริมาณน้ำยา

ข้อต่อขนาด 1/4"

การเติมน้ำยาแบบหลอดไซริ้งค์(สำหรับเครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่เย็น, ตู้แช่แข็ง)

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยก่อนทำงานเช่นแว่นตาเซฟตี้และถุงมือ
เริ่มจาก: เปิดเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งให้ทำงานตั้งอุณภูมิต่ำสุดเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลาหลังจากนั้นทำขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. คลายเกลียวฝาปิดหลอดน้ำยาออกแล้วต่ออะแดปเตอร์เข้ากับหลอดน้ำยาขันให้แน่นพอตึงมือ
2. ปลายอะแดปเตอร์ที่ต่อกับหลอดน้ำยาให้ตั้งขึ้นแล้วค่อยๆดันลูกสูบเพื่อไล่ฟองอากาศออก
3. ข้อสำคัญสำหรับการเติมน้ำยาเข้าระบบให้เติมเข้าทางด้านแรงดันต่ำ (Low) เท่านั้น
4. ถ้าแรงดันแรงดันน้ำยาในระบบ 40 PSI หรือต่ำกว่า ต่อสายเข้าด้าน Low แล้วค่อยๆ ดันลูกสูบฉีดน้ำยาเข้าไปจนหมด
5. ถ้าแรงดันแรงดันน้ำยาในระบบสูงกว่า 40 PSI สำหรับเครื่องปรับอากาศให้ทำการปั๊มดาวน์ระบบจนแรงดันลดลงที่ 0 PSI เสร็จสิ้นก่อน แล้วต่อสายเข้าด้าน Low ค่อยๆ ดันลูกสูบฉีดน้ำยาเข้าไปจนหมด
6. ถอดชุดอุปกรณ์เติมน้ำยาออก
7. เช็คสารทำความเย็นหากแรงดันต่ำให้เติมเข้าระบบให้ได้ตามเกณฑ์ปกติ
8. ปล่อยให้ระบบทำความเย็นทำงานอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำยาไหลเวียนทั่วระบบ





แนะนำให้ใช้คู่กับแว่นตาและไฟฉาย UV ส่องจะทำให้เห็นรอยรั่วได้ชัดเจนง่ายต่อการซ่อมรั่วได้ตรงจุด
ข้อดีเป็นการบำรุงรักษาและป้องกันเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันหรือในอนาคตน้ำยาจะยังทำงานเพราะน้ำยาจะไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นออก ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด
11/129-132 หมู่ 5 คลอง 2 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร 0-2995-4461-4 Line: @APL-ASIA WWW.APL-ASIA.COM